

Robotgépek

A robotgép használata

- Az első használat előtt feltétlenül mosogassa el a készülék mosható tartozékait! Az alapgépet a motorházzal sem most, sem máskor nem szabad folyadékba mártania!
- Ellenőrizze, hogy az áramhálózat megfelel-e a készüléknek (220-240 V, 50 Hz)!
- Vízszintes, csúszásmentes felületen dolgozzon a készülékkel!
- Munka közben ne nyúljon a mozgó alkatrészekhez!

A robotgép használata

A keverőedény használata

- A turmixoló alap A1 fedelének zárva kell lennie.
- Helyezze a C3 keverőedényt az A7 tengelyre úgy, hogy a három rögzítőfej pontosan illeszkedjen a helyére!
- Attól függően, milyen műveletre készül, válassza ki a megfelelő tartozékokat, és illesse őket a helyükre. Ezekről és a turmixrész használatáról majd az alábbiakban talál magyarázatot.
- A C2 fedelet fordítsa el úgy, hogy a pereme akadásig az A6 nyílásba kerüljön! Enélkül a robotgép nem fog működni.
- Kapcsolja be a gépet az A8 kapcsolóval (kisebb vagy nagyobb sebességre), vagy használja az A10 pillanatkapcsolót a gép beindítására (ilyenkor azonban a az A8 kapcsolónak 0 állásban kell lennie)!
- A keverőedénynek akkor is a helyén kell lennie, ha a turmixot használja, de turmixolás esetén a keverőedényben ne legyen más tartozék! Soha ne használja egyszerre a keverőedényt és a turmixot!

A turmixgép használata (illusztráció 1)

- A keverőedényt illesse a helyére (lásd fent), de ne tegyen bele tartozékokat!
- Az A5 kiengedő gombbal nyissa fel az A1 biztonsági fedelet!
- Helyezze a B3 turmixgépet az A2 fogaskerekekre! A motorházon levő 3 rögzítőfejnek illeszkednie kell a turmixgép alján levő nyílásokba!
- Töltse a B3 turmixgépbe a turmixolni kívánt összetevőket, és adjon hozzá megfelelő mennyiségű folyadékot! Nagyon fontos, hogy a folyadék szintje ne haladja meg az edényen jelölt maximális szintet!
- Helyezze fel a turmixgép tetejét (B1 és B2 a B3-ra)!
- A turmixgépben legfeljebb 1,5 liter élelmiszert készíthet el.
- Kapcsolja a robotgépet a megfelelő sebességre (I vagy II), illetve hagyja 0 állásban a kapcsolót, és működtesse a gépet a pillanatkapcsolóval! A pillanatkapcsolóval való szaggatott működtetés (ki-bekapcsolgatás), például, tejes turmix készítésekor lehet előnyös.
- A turmixolás befejeztével kapcsolja ki a robotgépet, várjon, míg a gép teljesen leáll, és csak utána vegye le a turmixedényt a gépről!

A reszelő, szeletelő és gyaluló funkciók használata (illusztráció 2)

- Ezekhez a műveletekhez a C3 keverőedényre, a C2 fedélre, a D1 tengelyre és a D2, D3, D4 vagy D5 tárcsákra lesz szüksége.
- Helyezze a C3 keverőedényt az A7 tengelyre!
- Gyaluláshoz a D1 tengelyt helyezze a D5 gyalutárcsába úgy, hogy a tárcsában levő kés felfelé álljon!
- Szeletelés vagy reszelés funkciókhoz a D5 gyalutárcsa helyett a D2 kombinált tárcsára lesz szüksége. Reszeléshez a tárcsa reszelőkését kell felfelé fordítani, szeleteléshez pedig a szeletelőkést.
- Helyezze a D1 tengelyt a ráerősített tárcsával a keverőedény tengelyére (A7)!
- A keverőedényre tegye fel a C2 fedelet, és zárja le (A6)!
- Aprítsa fel késsel az élelmiszert (például burgonyát, sárgarépat, uborkát...) akkora darabokra, hogy az adagolónyíláson átférjenek!
- Adagolja az élelmiszert az adagolónyíláson keresztül, a C1 nyomószerszámmal pedig gyengéden nyomkodja ezeket a vágótárcsa felé! Soha ne nyúljon az adagolócsőbe a kezével!
- Egyszerre ne dolgozzon fel 1 kg-nál több élelmiszert!
- Ezeket a műveleteket a kisebb sebességgel végezze (I)!

Aprítás (illusztráció 3)

- ☐ Ezekhez a műveletekhez a C3 keverőedényre, a C2 fedélre és az E aprítókésre lesz szüksége.
- ☐ Helyezze a C3 keverőedényt az A7 tengelyre!
- ☐ Helyezze az E aprítókést a keverőedény A7 tengelyére!
- ☐ A keverőedényre tegye fel a C2 fedelet, és zárja le (A6)!
- ☐ Egyszerre legfeljebb 1 kg élelmiszert apríthat fel. Ezek lehetnek zöldségfélék, nyers vagy főtt hús, nyers vagy főtt hal, és sok minden más is.
- ☐ A készülék túl kemény alapanyagok aprítására nem alkalmas. Ne aprítson a készülékkel jeget, kávé, babot, és hasonló keménységű anyagokat! Ne próbálkozzon kristálycukorral se!

Gyümölcsfacsarás (illusztráció 4)

- ☐ Ezekhez a műveletekhez a C3 keverőedényre, az F1 facsarókúpra és az F3 tengelyre lesz szüksége.
- ☐ Helyezze a C3 keverőedényt az A7 tengelyre!
- ☐ Az F3 tengelyt helyezze az A7 tengelyre!
- ☐ Helyezze az F2 facsarótálat az F3 tengelyre és fordítsa el úgy, hogy pontosan illeszkedjen a helyére (A6)!
- ☐ Helyezze el az F1 facsarókúpot az F2 facsarótál nyílásába!
- ☐ Indítsa el I-es sebességgel a robotgépet, vagy használja a pillanatkapcsolót!
- ☐ Gyengéden nyomja rá a citromot (narancsot, citrancsot) a forgó facsarókúpra!
- ☐ Két fél citrommal kb. 30 másodperc alatt végezhet. Ezt egy huzamban, 15 másodperces szünetekkel, mintegy 10-szer ismételheti meg. Utána tartsonhosszabb szünetet!

Gyümölcscentrifuga-funkció (illusztráció 5)

- ☐ Ezekhez a műveletekhez a C3 keverőedényre, a C2 fedélre, a G1 gyűrűre, a G2 szűrőszalagra, a G3 léelvásztóra és a C1 nyomószerszámra lesz szüksége.
- ☐ Helyezze a C3 keverőedényt az A7 tengelyre!
- ☐ Tegye a G2 szűrőszalagot a G3 léelvásztóra!
- ☐ Helyezze a G1 gyűrűt a G3 léelvásztóra úgy, hogy a G2 szűrőszalag a helyén maradjon!
- ☐ A G1+G2+G3 ímént összerakott egységet helyezze az A7 tengelyre!
- ☐ A keverőedényre tegye fel a C2 fedelet, és zárja le (A6)!
- ☐ Aprítsa fel a gyümölcsöt vagy a zöldséget (alma, körte, sárgarépa, uborka...) akkora darabokra, hogy az adagolónyíláson átférjenek!
- ☐ Feltétlenül távolítsa el a gyümölcsök magvait, magházait!
- ☐ Adagolja az élelmiszert az adagolónyíláson keresztül, a C1 nyomószerszámmal pedig gyengéden nyomkodja ezeket a vágótárcsa felé! Soha ne nyúljon az adagolócsőbe a kezével!
- ☐ A munka befejeztével, a készülék tisztításakor, fordítson külön figyelmet a G2 szűrőszalag tisztítására!
- ☐ Ha a szűrő munka közben tömődik el, állítsa le a robotgépet, és tisztítsa meg a szűrőt!

Keverési funkció (illusztráció 6)

- ☐ Ehhez a művelethez a C3 keverőedényre, a C2 fedélre és a H keverőlapátra lesz szüksége.
- ☐ Helyezze a C3 keverőedényt az A7 tengelyre!
- ☐ Helyezze a H keverőlapátot az A7 tengelyre, majd tegye a keverőedénybe az élelmiszert!
- ☐ Csukja le a C2 fedelet és zárja le (A6)!
- ☐ Ezt a funkciót tojás, tojásfehérje, mártások, krémek és majonéz keverésére lehet használni.
- ☐ Egyszerre legfeljebb fél liter anyaggal dolgozzon!

Habverő funkció (illusztráció 7)

- ☐ Ehhez a művelethez a C3 keverőedényre, a C2 fedélre és az I habverőlapátra lesz szüksége.
- ☐ Helyezze a C3 keverőedényt az A7 tengelyre!
- ☐ Helyezze az I habverőt az A7 tengelyre, majd tegye a keverőedénybe az élelmiszert, és zárja le a fedelet!
- ☐ Ezt a funkciót tojás, tojásfehérje és krémek habosítására lehet használni.
- ☐ Egyszerre legfeljebb fél liter anyaggal dolgozzon!

A készülék tisztítása

- ☐ Soha ne mártsa folyadékba az alapgépet, és ne is engedjen rá vizet!
- ☐ A robotgép kései élesek, vigyázzon a kezére!
- ☐ A turmixgép öntisztító funkciója: a turmixfeltétet a helyére kell illeszteni, és mivel másképp nem lehet bekapcsolni a gépet, a keverőedénynek is a helyén kell lennie. Öntsön egy kis meleg, mosogatószeres vizet a turmixgépbe (B3), és az A9 gombbal néhány másodpercre hozza működésbe a készülék öntisztító funkcióját! Utána vegye le a turmixgépet a készülékről, és öblítse el tiszta vízzel!
- ☐ A keverőedény és a tartozékok tisztítása: szétszedett állapotban a tartozékok (az alapgép kivételével) hagyományos módon mosogathatók.

☐ Az alapgépet csak enyhén nedves törlőkendővel törölgesse át!

Biztonsági tudnivalók

☐ Az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig be kell tartania!

☐ A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes!

☐ Használat előtt a használati útmutatót figyelmesen olvassa el!

☐ Használat előtt ellenőrizze, hogy az Ön áramforrása megfelel-e a készüléknek!

☐ A készülék csak háztartási használatra alkalmas!

☐ Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében tilos a készüléket folyadékba mártani, sérült vezetékkel vagy mechanikai sérülés esetén használni!

☐ A robotgép nem játékszer! Tartsa távol a gyermekeitől!

☐ A meghibásodott készüléket csak szakember javíthatja!

☐ A készülékhez csak a gyártó által mellékelt kiegészítők használhatók!

☐ Az elektromos vezeték ne akassza tűzhely, munkalap fölé! A készülék ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe!

☐ A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető.

Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes!

☐ Működés közben kézzel, ujjakkal ne érjen a robotgép mozgó alkatrészeihez! Csak a nyomószerszámmal adagolja az élelmiszereket, soha ne az ujjával!

☐ Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózatról!

